


ガス漏れ防止とガス器具のお手入れ



マイコンガスメーター

ガスメーターの役割と注意

マイコンガスメーター

各お部屋のマイコンガスメーターは、ガスの使用量を示すだけでなく、震度5相当以上の地震があった場合に揺れを感知して、自動的にガスを遮断する機能を持っています。また、メーターが長期間に渡ってまわり続けた場合は、ガス漏れの可能性を考慮し、メーターの赤色ランプを点滅させたり、消費量が異常であると判断した場合は自動遮断する機能も備えています。自動遮断された場合は、復旧ボタンを押すことで、復旧できます。

自動遮断された場合の復旧方法

1. 復旧ボタンのキャップを左に回して外す
2. 復旧ボタンをしっかりと奥まで押し込み、ゆっくり手を離す
3. 赤色ランプが点灯した後、また点滅が始まる
4. ガスを使わないで3分待つ
5. 点滅が消えれば、ガス使用可能
6. 復旧ボタンのキャップを元に戻す

※機種によって復旧方法が異なる場合があります。

ガス給湯器

普段のお手入れ

給湯器は、特別なお手入れは必要ありません。給気口をふさがないようにご注意ください。また、周囲には引火性のあるものを近づけないでください。

キッチンコンロ

普段のお手入れ

お料理のふきこぼしや油汚れはこまめにお掃除してください。また、長期のご使用で、バーナー部分に燃焼にともなう“カス”が溜まることがあります。金属ブラシなどでお掃除してください。

着火しない時の原因

原因でもっとも多いのは、着火用電池の消耗です。新しい乾電池に交換してください。また、点火部分がお料理のふきこぼしなどで濡れて、点火しない場合もありますので、併せてご確認ください。

床暖房

仕組みの概要

温水式床暖房は、給湯器で温められた温水を床材の下に設置された「床暖房パネル」に送りお部屋を暖めます。ピアノなどの重量物の設置など床材が変形するような局部的な加重は避けてください。

